© 1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada
para uso exclusivo de Tandy Corporation.

PREPARATIVOS

Para Utilizar la Energía de las Baterías

El estéreo SCP-55 es energizado por dos baterías tipo AA (no incluídas). Para instalar las baterías:

1. Oprima hacia abajo la cubierta del compartimento para las baterías y deslícela hacia afuera en la dirección que indica la flecha.
2. Instale dos baterías nuevas como indican los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en la parte posterior del estéreo SCP-55.
3. *Reinstale la cubierta.*

Si el indicador **BATTERY** se oscurece durante la operación o no se ilumina al encender el estéreo SCP-55, reemplace ambas baterías.

Para Utilizar la Corriente Alterna AC

Para energizar el estéreo SCP-55 a través de un enchufe de corriente alterna AC, usted requerirá de un adaptador para corriente alterna AC que convierta la energía a 3 voltios de corriente directa DC y genere un mínimo de 300 miliamperes. La punta central deberá ser colocada a negativo y deberá tener un conector que se enchufe apropiadamente en el receptáculo del estéreo SCP-55 marcado **DC 3V**.

1. Coloque el control del adaptador de voltaje en **3V**.
2. Conecte el conector tipo barril con la punta negra al cable del adaptador en donde se pueda ver la leyenda **TIP NEG**. El conectar el adaptador a una toma de corriente alterna AC automáticamente desconectará la energía de las baterías internas.
3. Inserte el conector tipo barril en el enchufe del estéreo SCP-55 marcado **DC 3V**.
4. Conecte el adaptador en una toma de corriente alterna AC.

Desconecte el adaptador de la toma de corriente alterna AC antes de desconectarlo del estéreo SCP-55.

Para Utilizar la Batería Vehícular

Para energizar el estéreo SCP-55 a través de la batería de su vehículo, este deberá ofrecer un sistema eléctrico de 12 voltios, con el negativo a tierra física, y se requerirá de un adaptador de corriente directa DC que convierta la energía a 3 voltios de corriente directa DC y genere un mínimo de 300 miliamperes. La punta central deberá ser colocada a negativo, y su conector deberá enchufarse apropiadamente en el *receptáculo del* estéreo SCP-55 marcado **DC 3V**.

1. Coloque el selector del adaptador de voltaje en **3V**.
2. Conecte el conector tipo barril con la punta color anaranjada en el cable del adaptador con la punta colocada a negativo (–).
3. Inserte el conector tipo barril en el enchufe del estéreo SCP-55 marcado **DC 3V**.
4. Conecte el otro extremo del cable del adaptador en el enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo.

Desconecte el cable del adaptador del enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo, antes de desconectarlo del estéreo SCP-55.

Para Utilizar los Audífonos o Bocinas

Para conectar un juego de audífonos o un sistema amplificado de bocinas, inserte el mini conector en el enchufe del estéreo SCP-55 marcado μ. No escuche a través de los audífonos a un nivel de volumen elevado.

Para Usar el Clip para Cinturón

Para mantener sus manos libres mientras escucha el estéreo SCP-55, utilice el tornillo que se adjunta para fijar el clip para cinturón.

OPERACION

Para Escuchar el Radio

1. Conecte los audífonos o bocinas en el estéreo SCP-55.
2. Coloque el selector **TAPE/RADIO** en **RADIO**.
3. Coloque el selector **FM ST/FM MONO/AM** en la banda deseada.

   Colóquelo en **FM ST** para un sonido estéreo de las estaciones FM.

   Colóquelo en **FM MONO** para mejorar la recepción de las estaciones de FM débiles.
4. Gire la perilla **TUNING** para seleccionar la estación de radio deseada.
5. Ajuste **VOLUME** para el nivel de escucha deseado.

   Para la mejor recepción de FM, estire en su totalidad el cable de los audífonos o de las bocinas.

   La antena para AM está integrada. Mueva el estéreo SCP-55 hacia los lados para mejorar la recepción de AM.

6. Deslice el control de **TREBLE**, **BASS**, y **E-BASS** (incremento de graves) hacia **MAX** para incrementar el volumen de los tonos correspondientes. Deslice los controles hacia **NORM** para disminuírlos.

   Nota: Si usted coloca el selector **E-BASS** en **MAX**, los controles de los tonos graves y agudos quedarán sin efecto.

7. Coloque el selector **TAPE/RADIO** en **TAPE (RADIO OFF)** para apagar el radio.

Para Reproducir una Cinta en Cassette

1. Jale con gentileza la puerta del compartimento de cassettes para abrirla. Inserte un cassette pregrabado con la orilla expuesta viendo hacia afuera y el lado que desee escuchar hacia arriba. Cierre la puerta.
2. Coloque el selector **TAPE/RADIO** en **TAPE (RADIO OFF)**.
3. Coloque el selector de cintas en **NORM** para reproducir las cintas en cassettes tipo normal bias o coloque el selector en **CrO_2/METAL** para reproducir cintas de cromio o de metal.
4. Coloque el selector **DOLBY NR** localizado en la parte trasera del estéreo SCP-55 en **IN** si usted va a reproducir una cinta en cassette que haya sido grabada con el reductor de sonido Dolby B.
5. Coloque el selector **REV MODE** en la posición deseada.

   Al momento de que el símbolo de una vez a reproducir (con una sola flecha) aparezca en el espectro, el reproductor de cintas en cassette reproducirá cada lado de la cinta una vez, y se detendrá automáticamente a su término.

   Al momento de que la leyenda **REV** aparezca en el espectro, el reproductor de cinta en cassette solamente reproducirá el reverso y se detendrá al término de ese lado.

   Al momento de que el símbolo de reproducción continua aparezca en el espectro (con dos flechas), el reproductor de cassettes reproducirá alternativamente cada lado de la cinta hasta que sea oprimido el botón **STOP**.

6. Oprima **PLAY**. El indicador **BATTERY** se iluminará y la cinta iniciará su reproducción.
7. Ajuste **VOLUME**, **TREBLE**, **BASS** y **E-BASS** a los niveles deseados.
8. Oprima **STOP** para detener la cinta.

Para Utilizar el Retroceso y Avance Acelerado

Con la cinta detenida, oprima << para retroceder la cinta o >> para avanzarla aceleradamente. Oprima **STOP** para suspender el avance o retroceso acelerado una vez que la cinta haya sido embobinada en cualquiera de sus lados.

Para Establecer la Dirección de la Cinta

Utilice el selector **DIRECTION** para cambiar la dirección de la cinta. Coloque el selector en **FWD** para escuchar la cinta en su acción hacia adelante, o seleccione **REV** para escuchar el reverso de la cinta.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenta el estéreo SCP-55 seco.
- Utilice baterías nuevas. Deseche las baterías usadas o débiles.
- Manipule el estéreo SCP-55 con mucho cuidado. No lo deje caer al piso.
- No utilice el estéreo SCP-55 bajo condiciones extremas de temperatura.
- Mantenga el estéreo SCP-55 alejado del polvo y la mugre.
- Limpie el estéreo SCP-55 con un trapo húmedo y suave.
- No modifique ni altere los componentes internos del estéreo SCP-55.

ESPECIFICACIONES

REPRODUCTOR DE CINTAS

Velocidad de la Cinta	50 mm ps
Oscilación (WRMS)	0.3%
Respuesta de Frecuencia (a -3 dB)	63 Hz hasta 15 kHz
Relacion S/N	44 dB

RADIO

AM	520 kHz hasta 1720 kHz
FM	87.5 MHz hasta 108 MHz

ENERGIA REQUERIDA

Baterias	2 Baterias Tipo AA
AC	120 Voltios AC con Adaptador AC
DC	12 Voltios DC con Adaptador DC
Tiempo Tipico de Reproduccion de Cassettes con Baterias Alcalinas Tipo AA	15 Horas (aprox.)
Tiempo Tipico de Radio-Escucha con Baterias Alcalinas Tipo AA	60 Horas (aprox.)

GENERALIDADES

Potencia de Salida	8 mW/Canal a 32 ohmios
Dimensiones	89 mm X 120 mm X 24 mm
Peso	243 gms

Estas especificaciones quedan sujetas a cambios sin previo aviso.